

OGGETTO: KX-TD208/612/816/1232

Utilizzo del terminale di programmazione su sistemi telefonici KX-TD208/612/816/1232

Si ricorda di utilizzare la versione del terminale di programmazione corrispondente alla release ROM installata nel centralino.

Il tentativo di caricamento di un file di backup o l'utilizzo di un terminale di programmazione diverso dalla release di eproms crea un malfunzionamento del centralino !

Di seguito vengono elencati i terminali di programmazione corrispondenti alle release del centralino.

Terminale 4.07

TD816JT (P351F - P351G - P351H) Fase 5
TD816CE (P341H - P341I - P341J - P341K - P341L) Fase 5
TD1232JT (P251E - P251F - P251G) Fase 5
TD1232CE (241H - P341I - P341J - P341K - P341L) Fase 5

Terminale 3.44

TD816JT (P351E) Fase 3 - 4
TD1232JT (P251B - P251D) Fase 3 - 4

Terminale 3.35

TD816JT (P351A - P351B - P351C) Fase 2
TD1232JT (P151D - P251A) Fase 2

Terminale 3.10

TD816JT (P451A) Fase 1
TD1232JT (P151C) Fase 1

Terminale 1.01

TD208JT (P451A - P541B - P541C - P541D)

Terminale 2.01

TD208JT (P451E - P541F - P541G)

**Servizio Assistenza Tecnica
Panasonic Italia S.p.A.**

Via Lucini 19 - 20125 - Milano - Italy
Telefono 02-67078186
Fax 02-67380416