

# Panasonic

**Digital Super Hybrid System**

**07-1999**

**Centrali KX-TD816-1232**

**Servizi supplementari ISDN**

KX-TD816JT (rev. P351F o successive)  
KX-TD1232JT (rev. P251E o successive)

**Settembre 1999**

**Panasonic Italia s.p.A.**  
Business Communication - PBX Section

Se si cerca di digitare il codice \* in una linea ISDN utilizzando un apparecchio telefonico digitale si riceve immediatamente il tono di occupato.

Per ovviare all'inconveniente è necessario programmare un tasto DSS con la funzione desiderata (completa).

Effettuare la seguente programmazione:

Premere il tasto "PROG" seguito dal codice "99" (prog. Utente)

Scegliere il tasto DSS da programmare e premerlo

Digitare "89" (funzioni speciali).

Digitare la funzione richiesta (es. \*43#)

Memorizzare con il tasto di memorizzazione consueto.

## **USO**

Impegnare la linea urbana relativa alla funzione da rendere operativa e premere il tasto DSS abilitato alla funzione.