

# Panasonic

**Digital Super Hybrid System**

## **19-1999**

**Centrali KX-TD816/1232**

**Tasto impegno linea (Loop)  
con ARS (LCR)**

**Dicembre 1999**

**Panasonic Italia s.p.A.**  
Business Communication - PBX Section

**TASTI DI IMPEGNO LINEA CON FUNZIONE ARS ATTIVA**

Le centrali KX-TD816 e KX-TD1232 per poter rendere operativa la funzionalità del servizio ARS richiedono obbligatoriamente la digitazione della cifra "0"; se l'utente preme il tasto DSS corrispondente ad una linea urbana (S-CO) o ad un gruppo di linee (G-CO) viene scavalcata la funzionalità ARS.

Questa funzione permette l'effettuazione di telefonate quando il gestore, per problemi, non è in grado di garantire il servizio.

Se il cliente distrattamente utilizza i tasti DSS al posto dello "0" scavalca il servizio ARS.

Eliminando i tasti DSS relativi alle linee urbane (S-CO e G-CO) non è più possibile l'impegno delle linee stesse.

La soluzione del problema consiste nel programmare un tasto DSS con funzione LOOP-CO.

L'utente per effettuare chiamate può digitare liberamente il tasto "0" o il tasto DSS programmato come "LOOP-CO".

**NOTA :**

Non programmando tasti DSS con impegno diretto della linea urbana (S-CO e G-CO) risulta impossibile l'effettuazione di chiamate urbane in caso di problemi al carrier.

Perciò si consiglia di prevedere la programmazione di un tasto DSS da utilizzare SOLO in caso di emergenza in ogni caso.